



Inställning av yttre arbetsgränslägen

(Denna inställning måste göras innan anläggningen kan tas i bruk)

Knapparna "Gräns Öppna" och "Gräns Stäng" finns monterade inne i styrskåpet.

Om inte nedan inställning fungerar så prova med att växla plats på pulsgivarens bruna och röda ledare.

Inställning måste göras i rätt ordning. Först ställer man in gränsen för "duk öppen" och sedan för "duk stängd".

1. Välj programmeringsläge på knappen programmering och en röd lysdiod tänds.
2. Tryck Öppna och kör duken till ca 3-5 cm från det mekaniska gränsläget.
(Om det inte går att öppna, tryck och håll in knappen "Gräns Öppna" samtidig som duken öppnas).
3. Tryck på knappen "Gräns Öppna" för att spara.
4. Nu är mjukgränsen för duk öppen inställd.
5. För att ställa in duk stängd.
Gör samma som punkt 1-4 men använd knappen "Gräns Stäng".
6. Nu när inställningarna är gjorda tryck på knappen programmering så att den röda lysdioden slocknar.