

Olika val av funktioner och styrning till styrsystemet OMC.

Översikt av funktioner och styrning till OMC 1, OMC 2 och OMC 3/F.

Handkontrollen ansluts via kabel med multidon standard 5 m (OMC 3/F har 7 m kabel).

OMC 1	OMC 2	OMC 3/F	Funktioner
●	●	●	Enklare manuell körning upp/ned med enskild kanal eller i grupp om flera.
●	●	●	Två hastighetskörning av valda grupper.
●	●	●	Hantera nödkörning av enskild telfer vid driftstörning i styrsystemet.
●	●	●	Slakvaktsfunktion.
●	●	●	Stoppa vid noll-last.
●	●	●	Varna för 85% nivå av maxlast.
●	●	●	Stoppa vid överlast.
	●	●	Position indikering.
	●	●	mjukstart och mjukbroms.
OMC 1	OMC 2	OMC 3/F	Styrning / Styrkonsol ska minst innefatta:
●	●	●	Fysiska knappar för val.
●	●	●	Nödstopp.
●	●	●	Förbi koppling av stopp vid nödkörning.
●	●	●	Ljusindikation vid val och varning.
	●	●	Positionsangivelse.
	●	●	Programmerbara arbetsgränslägen.
	●	●	Joystick kontroll eller liknande.
	●	●	Display för presentation av värden.
		●	Belysning.